

DURATI SCHWINGHEBELTAUSCH



- ✓ Öffnen Sie die 5 Schrauben und nehmen das Gehäuse ab



- ✓ Sicherungen sowie Beilagscheiben abnehmen

DURATI SCHWINGHEBELTAUSCH



- ✓ defekten Schwinghebel herausnehmen und durch neuen ersetzen



- ✓ alle Kleinteile wieder einsetzen und das Gehäuse aufsetzen

DURATI ARM EXCHANGE



- ✓ First unscrew the 5 screws and remove the housing



- ✓ Remove Protection and flat washer

DURATI ARM EXCHANGE



- ✓ Take out the defective rocker arm and replace it with a new one



- ✓ Reinsert all small parts and put on the housing

CAMBIO DE PALANCA GIRATORIA DURATI



- ✓ Desenroscar cinco tornillos y retirar la carcasa



- ✓ Retirar los seguros y las arandelas

CAMBIO DE PALANCA GIRATORIA DURATI



- ✓ Retirar la palanca giratoria defectuosa y sustituirla por una nueva



- ✓ vuelva a insertar todas las piezas pequeñas y colóque la carcasa

SLO

DURATI menjava pogonske ročice



- ✓ Odvijte pet vijakov in odstranite pokrov ohišja



- ✓ Odstranite varovalko in podložko

DURATI menjava pogonske ročice



- ✓ Odstranite pogonsko ročico „Lastovičar“ in jo zamenjajte z novo



- ✓ Strojček sestavite v obratnem vrstnem redu