

Bedienungsanleitung für Horus und Hathor

Bevor Sie die neue GogiPet® Schermaschine benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Sicherheitshinweise:

- ▶ Nicht in nassen Räumen oder im Freien benutzen.
- ▶ Nicht mit beschädigtem Kabel benutzen.
- ▶ Nach Gebrauch, an einem sicheren Ort aufbewahren und vor Sturz schützen.
- ▶ Verwenden Sie keine beschädigten Scherköpfe.
- ▶ Reinigen und ölen Sie die Scherköpfe nach jedem Gebrauch um eine lange Lebensdauer und Schnittqualität zu erzielen.
- ▶ Vor der Schur das Haustier immer baden, trocknen und ausbürsten.

Gebrauchshinweise

1. Um den Scherkopf zu entfernen schalten Sie die Schermaschine ab und drücken diesen mit dem Daumen nach unten und entfernen Sie den Scherkopf durch abziehen. (Sehen Sie Abb. 1)
Wenn das Scharnier zugeklappt ist, können Sie dieses mit Hilfe eines Schraubendrehers wieder aufrichten. (Sehen Sie 2)
2. Von Haaren befreien
Reinigen Sie regelmäßig den Teil von Abb. 2 mit einem Pinsel.
3. Scherkopf wechseln
Schieben Sie den Scherkopf auf das Scharnier (Abb. 3), schalten Sie die Schermaschine ein und klappen Sie den Scherkopf in Richtung Schermaschine bis der Scherkopf einrastet.
4. Vor Gebrauch den Scherkopf ölen (Abb. 4)
Damit die Scherköpfe optimal schneiden, nicht zu heiß werden und um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten müssen die Scherköpfe regelmäßig geölt werden. Während des Betriebes eignet sich am besten ein Schermaschinen Ölspray der alle 10 – 25 min angewendet werden sollte.
5. Klinge wechseln
Scherköpfe nur auf gebadetem, entfilztem und gekämmtem Fell benutzen, nur so bleiben die Klingen unbeschädigt. Wenn das Messer abgenutzt ist kann diese selbst gewechselt werden, diese können Sie jederzeit nachbestellen. Wenn Sie Scherköpfe mit Metallplatte verwenden können diese auch professionell geschliffen werden.
6. Garantie
Die Garantie beträgt 6 Monate bzw. 24 Monate Gewährleistung.

Abb.1




Abb.3




Abb.5




Abb.2





Abb.4



INSTRUCTIONS

Before using new GogiPet® Horus/ Hathor clippers, please reads the instructions as below:

ATTENTION:

Safety suggestions:

1. Don't use clippers in wet place.
2. Don't use clippers when cord or cable is damage, and go back to the seller for inspection or repair possibly.
3. Unplug before cleaning, replacing blades & parts and after using or clippers fall into water.
4. After using, please keep in proper place for children safety.
5. Keep the cord away from heated surface.
6. To avoid object inserted or dropped into any opening.
7. Don't use outdoors or operate with aerosol (spray) products are being used or where oxygen I being administered.
8. Don't use w/damage comb or broken blade to avoid skin hurt.
9. Don't leave when cutting the animal or put outside to expose to weather.

Operation instruction

1. Removing blade set, please make sure your clipper is switch off, then push down the clipper with thumbs and slide blade off blade hinge. (See drawing 1)
If the blade hinge is snap closed and is flush with the clipper, you can use standard screwdriver to pry the tongue of the hinge out. (See drawing 2)
2. Cleaning the hair
You can clean out the hair accumulated in the front cavity of the housing under the blade with brushier. (See circle place of drawing2)
3. Replacing blade set
To slide the blade bracket onto the hinge of the clipper (drawing 3) and turn on the blade. To push the blade toward the clipper to lock into position.
4. Oiled blade before using (drawing 4)
To oiled blade properly can cutting well and avoid the hair trapper between the upper and lower blade, if it happen, snap the blade off and moving the upper blade out from the spring, clean the hair and oil the blade till cleaning completely.
Caution: Don't use unauthorized oil.
5. Parts replacement
A. Hinge and latch assemble: Be sure the hinge and latch is on correct position after replacing to make sure blade into the latch.

B. When replacing the driver tip. Please avoid the front plane to be broken when replacing.

Any replacing or repair problem, please get back the seller for consulting.


6. Guarantee

All clippers before selling have been completely inspection.


Under normal operation, the guarantee period is 6 month.

If there is any clipper problem, please get back to seller for inspection.


DRAWING 1




DRAWING 2




DRAWING 3



DRAWING 4



DRAWING 5



Priporočamo, da si pred uporabo GogiPet® Horus / Hathor strojčka podrobno preberete navodila za uporabo, vzdrževanje in čiščenje.


Opozorila za varno uporabo strojčka:

- ▶ Ne uporabljajte v mokrih prostorih in na prostem
- ▶ Ne uporabljajte s poškodovanim kablom
- ▶ Hranite na varnem in suhem mestu
- ▶ Ne uporabljajte poškodovanih nastavkov in distančnikov
- ▶ Da bi dosegli dolgo življenjsko dobo strojčka in nastavkov, priporočamo, da po vsaki uporabi nastavke očistite in namažete z oljem
- ▶ Pred striženjem naj bo pes okopan, posušen in razčesan


Navodilo za uporabo

1. Če želite odstraniti nastavek za striženje, izklopite strojček in s palcem pritisnite nastavek navzdol in odstranite z nosilca kot prikazuje slika 1. Če se nosilec nastavka zapre, ga lahko odprete s pomočjo izvijača, kot prikazuje slika 2.
2. Čiščenje nastavka
Če se dlaka nabere med rezili in na nastavku jo odstranite – očistite s priloženim čopičem.
3. Menjava nastavka
Nastavek namestite na tirnico, vklopite strojček in s potiskom proti strojčku namestite na ohišje. Bodite pozorni, da se s prsti ne dotaknete rezil.
4. Negovanje nastavka z oljem
Da bi preprečili segrevanje nastavkov, ohranili lep rez in zagotovili dolgo življenjsko dobo je potrebno nastavke redno negovati in mazati z oljem. Med striženjem priporočamo, da nastavke vsakih 15 do 20 min poškopite z oljem v razpršilu in jih pred uporabo obrišete s krpico. Negovan nastavek prepreči zatikanje dlake med rezila. Če se to zgodi, je treba nastavek očistiti (slika 3 in 4).
5. Menjava keramičnega rezila
Pogoj za dolgo življenjsko dobo nastavkov za striženje je, da je kožuh pred striženjem okopan, posušen in razčesan. Če je keramična plošča – rezilo obrabljeno jo lahko zamenjate sami, če pa uporabljate nastavke s kovinskimi rezili, jih lahko dodatno brusite.
6. Garancija
Strojček ima 6 mesecev garancije in 24 mesecev garancije za skrite napake.


Slika 1




Slika 2



Slika 3



Slika 4



Slika 5

